



Ref. nr 160.493



S1800 DMX

KASUTUSJUHEND

Hoiatus:

- Asetage suitsumasin vähemalt 100 cm kaugusele kergestisüttivatest materjalidest, nagu näiteks kardinaad, raamatud jne. Kontrollige et seadet ei puudutataks kogemata.
- Kasutage ainult siseruumides.
- Paigaldamise ajal ei tohi keegi olla paigaldamisala all.
- Laske enne seadme esimest kasutamist kontrollida seadet selleks kvalifitseeritud isiku poolt.
- Ärge avage seadet, elektrilöögi oht!
- Ärge puutuge seadet kunagi niiskete või märgade kätega.
- Kui seade või selle osad on kahjustatud, laske seade parandada selleks kvalifitseeritud isikul.
- Kui seade on kahjustatud, ärge lülitage seda sisse vaid laske see parandada selleks kvalifitseeritud isikul.
- Kasutage seadmega ainult maandatud 230Vac/50Hz vooluallikat .
- Ühendage seade alati vooluallikast lahti kui seda ei kasutata, samuti äikesetormi ajal.
- Kui seadet ei ole kasutatud pikema aja jooksul, võib seadmes olla kondensatsioon. Laske seadmel enne kasutamist soojeneda toatemperatuurile.
- Seadet vooluallikast lahti ühendades tõmmake alati pistikust, mitte kunagi juhtmest.
- Järgige õnnetuste ärahoidmiseks alati kohalikke seadusi ja ohutusnõudeid.
- Hoidke seade eemal laste käeulatuses.

Ohutusnõuded

Ühendage seade alati ainult maandatud vooluallikaga! TÄHELEPANU: seadme voolujuhtme võib vajadusel asendada ainult Troniose originaaljuhtmega. Täitke vedelikupaak ettevaatlikult. Paagi täitmiseks eemaldage seade kõigepealt vooluallikast! Seejärel täitke paak. Kasutage täitmiseks ainult keskkonnasõbralikku Beamz originaalsuitsuvedelikku. Hea ventilatsiooni tagamiseks ärge katke seadme peal asuvaid avasid teiste esemetega. Seade võib muutuda soojaks, ärge asetage sellele mingeid muid esemeid.

Paigaldamine ja kasutamine

Avage suitsumasina pakend. Ärge ühendage seadet veel vooluvõrku. Ühendage manuaalkontrolli juhe suitsumasina tagaosas asuvasse pistikusse. Täitke vedelikupaak leetri kaudu. Ühendage seade vooluvõrku, sellega lülitub kütteelement automaatselt sisse. Sõltuvalt ruumi temperatuurist kulub seadme töötemperatuuri saavutamiseks ca 6 minutit. Seejärel kõlab termostaadi klikk ja manuaalkontrolli LED tuli süttib. Vajutage nüüd lüliti ja seade tekitab tugeva udu. Kui seade on töötemperatuuril (LED tuli põleb), saab sellega tekitada pideva udu kuni ühe minuti jooksul järjest. Minuti pärast on udugeneraator niivõrd jahutatud et termostaat lülitub välja. Oodake paar minutit kuni seadme töötemperatuur taastub. Soovitame udu tekitada vahepealsete väikeste pausidega, nii on töötemperatuur pidev ning termostaat ei lülitu välja.

Paigalduskoht

Soovitame valida seadme paigaldamiseks koht kus on paagile selle täitmiseks kerge ligi pääseda. Seadme võib ka rippuma paigutada, kasutades selleks hoidikut ja kinnituskruvisid.

Seadme väljalülitamine

Seadme välja lülitamiseks eemaldage see vooluvõrgust. Vastasel juhul kasutab selle 1800W soojuselement voolu.

Kasutamine ja seaded

Vajutage erinevate funktsioonide valikuks juhtimispuldi MENU nuppu. Kasutage soovitud valikute määramiseks Üles/Alla nuppe. 10 sekundi pärast salvestuvad määratud seaded automaatselt ning seade on kasutusvalmis.

- Man Vol Out: kasutatava suitsuhulga % , kasutades juhtimispuldi LOCK nuppu.
- Set Interval : väljastuspaus sekundites, kasutades juhtimispuldi TIMER funktsiooni.
- Set Duration : väljastuse pikkus sekundites, kasutades juhtimispuldi TIMER funktsiooni.
- Volume Out: funktsioon puudub.
- DMX512 # 000-512 : Start aadress kasutades DMX kontrolleri.

DMX kasutamine

Ühendage seade otse DMX kontrolleri või mitmefunktsionaalse DMX DMX loop tsükliga. Seadmel on 3 viigiga XLR konnektor DMX ühenduseks.

Aadressi seaded: vajutage mitu korda MODE nuppu, kuni kuvatakse DMX512 # ... Kasutage algusaadressi määramiseks Üles/Alla nuppe. Algusaadress määrab esimese kanali millele seade vastab. Kontrollige et kasutuses ei oleks kattuvaid aadresse!

Märkus: DMX loop korrektseks andmeedastuseks on vajalik 120 oomi lõpetuspistik.

KANAL	VÄÄRTUS	FUNKTSIOON
1	0 – 100%	Suitsu tase

Hooldus

Täitke vedelikupaaki alati ettevaatlikult. Eemaldage seade alati esmalt vooluvõrgust! Seejärel avage paagi kork ja täitke paak leetri kaudu. Kasutage ainult Beamz originaaltäitevedelikku. Seejärel sulgege paagi kork.

Sette tekkimise vältimiseks seadmes, pumbas ja küttekehal, tuleb seade puhastada hiljemalt 40 tunni möödumisel.

Seadme puhastamine: teostage protseduur hästiventileeritud alal!

- Eemaldage suitsuvedelik paagist, valage paaki puhastusvedelik.
- Lülitage seade sisse ja oodake kuni see saavutab töötemperatuuri.
- Vajutage lülitit ja puhastusvedelik pumbatakse läbi seadme.
- Korrake pumpamist kuni paak on tühi.
- Täitke paak suitsuvedelikuga.

Tehnilised andmed

Vooluallikas: 220-240V~/50Hz
Kütteelement: 1800 vatti
Soojenemisaeg: 6 minutit
Pidevkasutus: Max 1 minut
Suitsu tootmine: ca 350 m³/minutis
Paagi maht: ca 2500 ml
Mõõtmised: 450 x 330 x 190mm
Kaal: 7.3 kg

Lisad

Kvaliteetne vesibaasil suitsuvedelik, spetsiaalselt Beamz suitsumasinatele, garanteerib probleemivaba kasutuse.

5 liitrine pakend, ref. number 160.583

1 liitrine pakend, ref. number 160.644

Aroom, annab meeldiva lõhna. Ühest pudelist piisab viiele liitrile suitsuvedelikule.

Kookos	160.650	Tropical	160.653
Münt	160.651	Maasikas	160.654
Vanilla	160.652		

Ärge üritage seadet ise parandada, see tühistab seadme garantii. Ärge muutke seadet mingil viisil, see tühistab seadme garantii. Garantii ei kehti kahjustuste puhul mille on põhjustanud õnnetusjuhtum või seadme ebakorrektne kasutamine. Tronios BV ei vastuta kahjustuste või vigastuste eest mille on põhjustanud kasutusnõuete või ohutusnõuete eiramine.



Ärge visake kasutatud elektroonikaseadmeid prügikasti, viige need vastavasse kogumispunkti.

Seadme kirjeldus on üldine, täpsed väärtused võivad veidi erineda. Tootjal on õigus tootmises olevaid tooteid muuta ja täiustada ilma sellest eelnevalt teavitamata.



Tel :
Fax :
Bedrijvenpark Twente 415
7602 KM - ALMELO
0031546589299
0031546589298
The Netherlands

Tootenummer: 160.493

Tootekirjeldus: **Beamz, Smokemachine S1800 DMX**

Nõuetele vastavus: EN 60335-1
EN 55014-1/-2
EN 61000-3-2/-3-3

Toode vastab direktiivide 2006/95 ja 2004/108/EC nõuetele ning ülaltoodud deklaratsioonidele.

www.tronios.com

Copyright © 2013 by TRONIOS the Netherlands