

ERGOBABY OMNI BREEZE JUHEND

1. Sobib alates 3,2 kg kuni ~20 kg.
2. Kandmisviisid: näoga sisse, näoga välja, puusal, seljal.

Kasutamine:

- Pane vöö ümber puusade ja pinguta.
- Tõsta laps enda vastu.
- Tõmba paneel üles ja kinnita rihmad.
- Kontrolli, et laps on M-asendis.

Turvalisus (T.I.C.K.S):

- Tight – pingul
- In view – nägu nähtav
- Close enough to kiss
- Keep chin off chest
- Supported back

Puhastamine:

- Masinpestav õrna programmiga
- Kuivata õhu käes